

## Rolling Code Handsender (Artikel Nr.: A50859 / A52894)

### Handsendertypen 1 – 4 Kanal



### Batterie wechseln

### Handsender öffnen



Mit Werkzeug (z. B. Schraubendreher mit passender Klinge) durch leichtes Drehen öffnen

### Schließen des Handsenders in umgekehrter Reihenfolge

### Handsender codieren

- TA1 oder TA2 am Empfänger drücken → entsprechende LED I oder LED II blinkt
- Gewünschte Taste am Handsender betätigen → LED I oder LED II blinkt schnell, Taste ist somit dem Kanal zugeordnet und gespeichert

### Handsender löschen

- Zum Löschen TA1 oder TA2 drücken und gedrückt halten bis nach ca. 6 Sek. die LED nicht mehr blinken.

**Es ist egal ob TA1 oder TA2 zum Löschen gedrückt wird. Es werden immer alle Tasten aller eingelernten Sender und Kanäle gelöscht.**