

Prüfprotokoll für kraftbetätigte Kipptore PLUS

Meißner GmbH – Toranlagen – Robert-Koch-Straße 5, 77694 Kehl-Auenheim

Telefon +49 7851 9161-0 - Telefax +49 7851 9161-30 – info@meissner-gmbh.de - www.meissner-gmbh.de



Auftrag - Nr.: [ProjektNr]

Name und Anschrift des Betreibers: [Betreiber]

Standort der Toranlage: [Standort]

Fabrikat und Tortyp: **Meißner MKTG PLUS**

Fabriknummer: [SerienNr]

Baujahr: [Baujahr]

Torflügelgewicht (N): [Torfluegelgewicht]

Torflügelgröße (mm): [Torfluegelgroesse]

Tornummer (Betreiber): [SerienNr_ext]

Einbauort: [Einbauort]

Art der Steuerung / Typ: **Automatikbetrieb / mts5000/02**

Mw Messung HSK (H: 220, L+R 200mm und Mitte): **F(dyn)**

t(dyn)

F(End)

o. B = ohne Beanstandung; B = Beanstandung / nicht vorhandene Positionen streichen (nur wenn Bauteil nicht erforderlich ist)

- | | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">o.B B.</p> <p>1. Gewichtsausgleich (zur Prüfung Antrieb abbauen)</p> <p>a) Ketten (Zustand und Spannung)..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Kettenräder und Umlenkrollen..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>c) Zugfedern / Gegengewichte (Zustand und Befestigung).. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>d) Funktion Gewichtsausgleich..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. Antrieb</p> <p>a) Kettenritzel und Antriebsbefestigung..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Elektrische Anschlüsse..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>c) Geräusche des Antriebs..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>d) Bremswirkung, Nachlauf..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>e) Kette (Zustand und Spannung)..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>f) Nothandbetrieb und elektrische Verriegelung..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>3. Endlagensicherung</p> <p>a) Endschaltereinstellung oben <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Endschaltereinstellung unten <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>c) Referenzschalter <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>4. Steuerung, Bedien- und Anzeigeelemente</p> <p>a) Steuerung(en) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Ampeln..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>c) Bedienelemente innen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>d) Bedienelemente außen..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>e) Abdeckungen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>f) Kabeleinführungen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>g) Platinen, Reinigung mit Kontaktspray LOCTITE 7039..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>5. Akku-Betrieb (siehe Kap. Prüfung und Wartung BA Heft 2 mts5000/02)</p> <p>a) Funktion und Kapazität <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> | <p style="text-align: center;">o.B B.</p> <p>6. Unterkonstruktion und Wickelwelle</p> <p>a) Unterkonstruktion, Befestigung und Zustand <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Zustand Wickelwelle und Befestigung der Achszapfen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>c) Lagerung Wickelwelle und Klemmverbinder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>7. Torflügel</p> <p>a) Verschleiß, Deformation..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Laufrollen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>c) Befestigung an umlaufender Kette <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>d) Schlupftür mit Türkontakt und Obertürschließer <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>8. Sicherung Haupt- und Nebenschließkanten
über Kraftabschaltung</p> <p>a) Hauptschließkante (Messwerte im Protokollkopf)..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Nebenschließkanten <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>9. Lichtschranke 300 mm</p> <p>a) Zustand und Funktion..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>10. Führungsprofile mit umlaufender Kette</p> <p>a) Befestigung, Zustand (Deformation)..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Verschleiß und Schmierung..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>c) Kettenspannung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>d) Gummidichtung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>11. Tordokumentation / Prüfbuch / Kennzeichnung</p> <p>a) Vollständig und lesbar..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>12. Abschalt einrichtung(en)</p> <p>a) Vorhanden <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>b) Zustand und Funktion..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> |
|---|---|

Sonstiges, festgestellte Mängel, Bemerkungen (ggf. Beiblatt verwenden)

Die für ortsfeste elektrische Betriebsmittel nach der DGUV V3 (früher: BGV A3) alle vier Jahre durchzuführende Prüfung der elektrischen Sicherheit ist im Leistungsumfang dieses Prüf- und Wartungsvertrags nicht enthalten.

Die Prüfplakette wurde erteilt / nicht erteilt (Begründung)

Die Prüfung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Für versteckte Mängel, die bei der Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen sind, wird eine Haftung ausgeschlossen.

Nächster Prüfungstermin: _____

Durchschlag Prüfprotokoll erhalten: _____

Ort _____ Datum _____

Unterschrift des Betreibers oder Bevollmächtigter _____

Name und Unterschrift des Prüfers _____